

Einstellungen

Geschlossen

Alle Anschlüsse sind geschlossen, so dass kein Wasser fließen kann. Die Pumpe muss bei dieser Einstellung ausgeschaltet werden.

Entleeren

Die Filterpumpe saugt Wasser an und das Becken wird somit entwässert.

Filtern

Diese Einstellung läuft im Normalbetrieb, hier läuft Wasser durch den Sandfilter, wird gereinigt und läuft zurück in das Becken.

Zirkulieren


Das Wasser wird angesaugt aber nicht gereinigt. Diese Einstellung ist hilfreich zum Verteilen von Chemikalien.

Rückspülen


Das Wasser wird rückwärts durch den Filter gepumpt, so werden Verunreinigungen durch den Filtersand gespült und zum Abwasserventil geleitet.

Nachspülen


Die aufgewirbelten Sand- und Schmutzreste werden zum Abwasserventil geleitet.




Filterpumpe ausschalten




Filterventil auf „Rückspülen“ stellen




Filterpumpe für mindestens 2 min. einschalten. Danach wieder ausschalten.



Filterventil auf Nachspülen stellen und für ca. 20 Sekunden laufen lassen.



Filterpumpe ausschalten



Filterventil zurück auf Filtern stellen und Filterpumpe anschließend einschalten.

Rückspülung